

Alicate para tensionar

GRIPPLE®

Acessório

Alicate para tensionar arame de fácil utilização. Para tensionar arames até aos 400 kg.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS


- Leve e compacto
- Desenhado com calibrador incorporado, controla a tensão aplicada ao arame
- Compatível com todos os tensionadores Gripple para arames de espessura até 6 mm
- Assegura tensão consistente em cada aplicação, otimizando a longevidade do arame
- Os manípulos acionados por engrenagem asseguram uma vantagem mecânica de 6:1, permitindo o tensionamento com o mínimo esforço.



ESPECIFICAÇÕES

| Gama Arame | Carga de Trabalho | Carga Máxima de Trabalho |
|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Max. diâmetro: 6.00 mm | 100 kg - 300 kg | 400 kg |

INSTALAÇÃO E AJUSTE



DICAS

- Para instalação num poste com a abertura para fora, temos disponível um adaptador que pode ser encaixado no alicate para facilitar o tensionamento.
- Lubrifique regularmente a garra metálica do alicate para maior facilidade na utilização.
- Estão disponíveis kits de reparação em caso de desgaste excessivo ou perda de força da mola.



PI-TORQTOOL-POR
Publicado em 01/2021

www.gripple.com

A política da Gripple é de investigação e desenvolvimento contínuo e de inovação. Nos reservamos ao direito de modificar as especificações sem aviso prévio.



Gripple Portugal | Estrada Nacional 4, Km 46,5 Pontal | 62985-201 Pegões | Portugal
Tel +351 265 898 900 Fax +351 265 898 879 Email ptinfo@gripple.com